

Extra informatie over uw aankoop Ebike Das Original elektrische fiets.

Gefeliciteerd met uw nieuwe Ebike Das Original,

Exclusieve Ebike Das Original garanties:

Wij bieden 4 jaar garantie op de werking van uw Bosch accu. U komt in aanmerking voor deze verlengde garantie nadat u via onze website de fiets en accu heeft aangemeld. Via deze aanmeld procedure bent u ook direct aangemeld voor de 30 jaar frame garantie en 4 jaar Enviolo garantie als uw fiets over dit schakel systeem beschikt. Via www.ebikedasoriginal.nl/garantie kunt u deze aanmelding simpel verwerken. Als het u niet lukt kan uw dealer u altijd helpen met deze aanmelding.



QR code rechtstreeks naar garantie aanmelding

Accu uitnemen:

Het uitnemen van een accu in het frame is alleen noodzakelijk als u geen stopcontact in de buurt van de fiets heeft en dat kan bijvoorbeeld voorkomen in hotels of appartementen waar in de stalling geen 220 v beschikbaar is. Voor het uitnemen van de accu gebruikt u dezelfde sleutel als van het vaste slot. Zodra u de sleutel naar links draait opent de accu kap maar valt de accu niet uit de fiets. Een borg zorgt ervoor dat de accu in de fiets blijft en deze borg moet u met uw duim indrukken om de accu te verwijderen. Voor het verwijderen ga aan de rechtse kant van de fiets staan (de kant waar u de sleutel in de fiets heeft geplaatst om de accu vrij te geven), plaats uw linker hand onder de accu en met uw rechtse duim (hand) drukt u ter hoogte van het rubber strookje, achter dit strookje de borg naar beneden drukken en zult u ontdekken dat u de accu van boven eerst uitneemt en van onder mee komt. De kunststof afdekkap zit op de accu geschoven en komt mee bij het uitnemen.

Accu plaatsen:

Wilt u de accu terug plaatsen dan pakt u de accu weer in uw twee handen waarbij u er rekening mee moet houden dat het rubber strookje aan uw rechter hand zit dat is de bovenzijde van de accu. Plaats eerst de accu onder in het frame en voordat u de accu dicht wil drukken in het frame is het belangrijk dat u zorgt dat de kunststof kap naar beneden gedrukt is voordat u de accu op slot wilt drukken.

Het kan zijn dat u de sleutel voordat u de accu terug wilt zetten naar links gedraaid moet worden zodat de accu op slot klikt. Pas als de accu op slot is geklikt mag u met deze fiets gaan rijden.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze aan uw dealer stellen.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop,
Team Ebike Das Original

info@ebikedasoriginal.nl